



Montage instructie vaste 7x2 P-doelen

**Betreft: Tottenham (Zilver)
Middlesbrough (Goud)**

Benodigd gereedschap

- Inbussleutel 6
- Inbussleutel 5
- Palenrammer / Voorhamer
- Gatenzaag \varnothing 100mm
- Grondboor
- Sleutel 13
- Waterpas

* Opmerking: Gebruik geen elektrisch gereedschap voor het aandraaien, hierdoor voorkomt u kapot draaien van het draad.

Stap 1: Plaatsen grondpotten

Benodigd : 2x grondpot

Bepaal vanuit de zijlijnen het midden van de achterlijn. Meet deze afstand na vanuit de 16mtr. Mocht er verschil zitten tussen de zijlijn en de 16mtr meldt dit dan bij de uitvoerder. Wij meten standaard vanuit de zijlijn!

Vanuit het midden wordt de hartafstand tussen de grondpotten bepaald. De hartafstand van de grondpotten is 7420mm.

Met de gatenzaag wordt er een rond gat in het kunstgras gezaagd, op de plek waar de grondpotten moeten komen. Verwijder het stuk (kunst)gras en plaats de grondpot waterpas op het zand. Meet de grondpotten hart op hart nogmaals na en plaats ze zo dat de achterzijde van het doel gelijk ligt met de buitenzijde van de achterlijn. De grondpot wordt voorzichtig met een palenrammer of een voorhamer waterpas in de grond geslagen. Belangrijk hierbij is dat de grondpotten waterpas, spelingvrij en op de juiste hartafstand gemonteerd wordt. Vervolgens wordt er met een kleine grondboor in de grondpot geboord om het zand te verwijderen. Druk met de pin de resten van het zand in de grondpot.

Stap 2: Doel Assembleren

Benodigd : 1x lat, 2x paal, 4x Koppelstuk, 4x bout M8x20 met verzonken kop

Haal het doel uit de doos en leg deze op doos en een vlakke ondergrond zodat het doel niet kan beschadigen. Schuif het koppelstuk in de paal en lat en draai de inbusbouten één voor één steeds strakker aan tot deze handvast zitten en de hoeken goed aansluiten.



Vervolgens monteert u de zwarte netstrips. U drukt/klikt de haken van de netstrips eenvoudig in het daarvoor bestemde profiel aan de binnenkant van de paal en lat. Houdt u er rekening mee, dat de smillies van de netstrip bij de paal naar binnen wijzen en bij de lat naar boven. De netstrip zit perfect wanneer deze volledig in het profiel is geklikt. Zie afbeeldingen stap 2 voor juiste montage en richting van de smillies.

Stap 3: P-beugel monteren

Benodigd : 1x gebogen beugel, 1x schoor, 4x bout M8x20, 4x vierkant moer M8, 6x sluitring M8, 1x bout M8x60 en 1x borgmoer M8.

Schuif de vierkantmoeren vanaf onderkant paal in het doel en schuif deze op de veronderstelde plaats in het doelprofiel. Plaats vervolgens de ronde beugel op het doel en monteer deze af met 3 bouten en 3 ringen in de vierkantmoer. Plaats tot slot de schoor en zet deze met de bout M8x20, sluitring en vierkantmoer aan het doel en vervolgens zet je deze met de bout M8x60, 2x ring en moer aan de ronde beugel. (zie instructie afbeelding)

Stap 4: Plaatsen brackets opklapbare netbeugel (niet standaard bijgeleverd)

Benodigd : 2x bracket, 4x bout M8x25, 4x sluitring M8, 4x vierkantmoer M8.

Schuif de vierkantmoeren vanaf onderkant paal in het doel en schuif deze tot op de veronderstelde plaats in het doelprofiel. Plaats vervolgens de bracket op het doel en monteer deze af met 2 bouten en 2 ringen. De beugel wordt gemonteerd zodra het doel in de grondpotten staat. (zie instructie afbeelding)

Stap 5: Plaatsen van het doel

Benodigd :-

Zet het doel rechtop en plaats deze voorzichtig in de grondpotten. Zet het doel op hoogte (2440mm vanaf onderzijde lat tot veld) m.b.v. de hoogte aanslag.

Stap 6: Plaatsen van het doelnet en netbeugel (niet standaard bijgeleverd)

Benodigd : 1xDoelnet, 1x netbeugel, 2x bout M8x60, 2x moer M8 en 4x sluitring M8, 2x rubberen pees.

Bevestig het doelnet aan het doel m.b.v. de netstrip.

Rijg de beugel door het net en bevestig deze aan het doel met de bouten, ringen en moeren. Wanneer de grondbeugel niet de grond raakt, dient het net enigszins opgerekt te worden. Het net wordt door gebruik vanzelf wat minder strak.



Instructie afbeeldingen

Stap 1





Stap 2



Stap 3

