

# Montage instructie - Dug-outs

Artikelcode: G-1208



## Algemene informatie

Benodigde gereedschappen:

- Slagmoeraanzetter (of acuuboormachine) met dop 3/8"
- Boormachine met boor 8,5 (voor de bouten M8) en 5mm (voor de dakgevelbout)
- Grondboor rond 125mm
- Haakse slijper
- Seutels 13 en 19mm

VOORBEREIDING:

- Bepaal zorgvuldig de plaats waar de dugout moet komen in overleg met de

## Bestektekst

- Monteer de laatste PC plaat als dit nog niet gebeurd is
- Zet de dugout op zijn plek en markeer de plaatsen via de gaten op de vloer
- Verwijder de nodige tegels en boor een gat met de grondboor van 1m diep
- Zet de dugout weer boven de gaten op zijn plek
- Steek de grondankers door de boutgaten en draai bovenop een moer, zodat het anker 3cm doorsteekt
- Zet de dugout waterpas met blokjes
- Gooi de gaten halfvol met water en strooi het gat vol met snelbeton en roer dit door (let op dat er zo weinig mogelijk zand mengt) en laat dit uitharden
- Zaag de tegels aan en leg deze weer terug, zodat de dugout rondom netjes is afgewerkt
- Werk de gaten af met snelbeton (aanmaken in emmer) en monteer de ankers af met dopmoeren
- Monteer de stoelen of banken (tussenafstand 2,5cm) en werk de dugout af met lamellendoppen
- Maak de omgeving schoon



- Wij beschikken over eigen montage ploegen



- Gratis telefonisch advies
- Klantwaardering 8,02
- 48 uur service op locatie
- Klachtafhandeling 9,2
- Bestekconformiteit
- Customizen producten
- Diverse onderhoudscontracten



Levertijd: mits niet voorradig



ERMA Sport zal desgevraagd, na de productlevenscyclus, tegen restwaarde, het product terugnemen en recyclen



## Opgenomen in levering

## Technische tekening

Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.